



OrganoWood® Detergente per legno

Descrizione del prodotto

OrganoWood® Detergente per legno è un detergente per legno superconcentrato con marchio ambientale.

Il Detergente per legno OrganoWood fa parte del sistema di protezione del legno OrganoWood®.

Campi di utilizzo

Si utilizza per la pulizia prima del trattamento con 01 Trattamento protettivo e per la pulizia di manutenzione, il lavaggio generale e la pulizia approfondita di tutti i tipi di legno in esterni, ad esempio terrazze e mobili da giardino.

Si consiglia di usarlo per manutenzione, per evitare che lo sporco si attacchi e per impedire la crescita di microorganismi. Dopo il lavaggio approfondito del legno, consigliamo di trattare il legno con OrganoWood® 02 Protezione superficiale per ripristinare le caratteristiche idrorepellenti.

Marchio ambientale e bioedilizia

OrganoWood® Detergente per legno è un prodotto a base d'acqua con minerali di silicio ed estratti naturali di piante. Il Detergente per legno ha ottenuto il marchio Bra Miljöval di Naturskyddsforeningen, è inserito nella lista del portale per i prodotti per la casa Il Cigno e può essere usato in progetti con marchio Il Cigno. Il prodotto ha ricevuto una classe ambientale B da SundaHus ed è raccomandato da Byggarubedömningen e da BASTA.

Modo d'uso

Prima di applicare OrganoWood® 01. Trattamento protettivo, lavare le superfici con OrganoWood® Detergente per legno. Si consiglia di farlo anche sul legno appena impregnato. Un flacone è sufficiente per 125 m² per un primo lavaggio/pulizia approfondita, oppure per 250 m² per il lavaggio di manutenzione.

1. Rimuovere polvere o sporco dalla superficie con uno spazzolone. Risciacquare la superficie con acqua pulita.
2. Agitare bene prima dell'uso. Preparare la soluzione seguendo le istruzioni, a seconda del grado di sporcizia della superficie in legno.
3. Lavare la superficie con uno spazzolone, un mocio o simili. Evitare l'uso di acqua ad alta pressione, potrebbe danneggiare la superficie del legno.
4. Risciacquare accuratamente con acqua. Lasciare asciugare.

Consigli: Effettuare il lavaggio almeno 24 ore prima di applicare la protezione per legno.

Ambiente, sicurezza e sostenibilità

Conservare tra 5 e 30 °C. Non esporre il prodotto al gelo. Il prodotto si conserva 5 anni nella confezione originale ben chiusa. Non versare nella confezione residui di prodotto già usato.

Il prodotto non è classificato come nocivo per l'ambiente, ma si raccomanda di portare i residui di prodotto concentrato per lo smaltimento in un'ecoisola.





Manutenzione

Per la manutenzione, si consiglia di lavare la superficie con OrganoWood® Detergente per legno. Se la superficie è soggetta a usura meccanica, ad esempio in zone di forte passaggio, spostamento di mobili, oppure se viene lavata con detergenti aggressivi oppure con acqua ad alta pressione (che dovrebbe essere evitato), lo strato superficiale delle fibre legnose e quindi anche il trattamento si consuma. Se necessario, effettuare un ulteriore trattamento con 02 Protezione superficiale. Per superfici molto usurate o in caso di pulizia approfondita, potrebbe essere necessario trattare nuovamente con 01 Trattamento protettivo anche le parti consumate.



Good Environmental Choice

Il sistema completo di protezione del legno è composto da Detergente per legno (lavaggio preparatorio e di manutenzione), 01 Trattamento protettivo (protezione di base) e 02 Protezione superficiale (trattamento finale). 01 Trattamento protettivo e Detergente per legno riportano il marchio Bra Miljöval di Naturskyddsforeningen.

Le informazioni in questa scheda prodotto si basano sui risultati dei test effettuati da OrganoWood AB e dall'esperienza sull'uso del prodotto. OrganoWood AB non si assume alcuna responsabilità per un uso errato del prodotto.

Produttore: OrganoClick AB, Linjalvägen 9, 187 66 Täby, info@organoclick.com, +46 (0)8 674 00 80. www.organoclick.com

Vale a partire dal 01-04-2022. L'ultima versione della presente scheda di prodotto può essere scaricata da www.organowood.com



OrganoWood®